


## Inverter per energia eolica

# WINDY BOY 3300 / 3800

Istruzioni per l'uso



## Indice

1	Avvertenze sull'impiego di queste istruzioni	5
1.1	Ambito di validità	5
1.2	Destinatari	5
1.3	Ulteriori informazioni	5
1.4	Simboli usati	6
2	Sicurezza	7
2.1	Utilizzo conforme	7
2.2	Avvertenze di sicurezza	8
2.3	Spiegazione dei simboli	9
2.3.1	Simboli sull'inverter	9
2.3.2	Simboli sulla targhetta d'identificazione	10
3	Panoramica del prodotto	. 11
4	Display	. 12
4.1	Comando	12
4.2	Messaggi sul display durante il funzionamento	12
4.3	Messaggi sul display durante un guasto	14
4.4	Sovratensione CC	14
5	Segnali LED	. 15
6	Controllo visivo, manutenzione e pulizia	. 17
7	Ricerca errori	. 18
7.1	Messaggi di stato	18
7.2	Canali di misurazione	
8	Glossario	. 20
9	Contatto	. 21

## 1 Avvertenze sull'impiego di queste istruzioni

#### 1.1 Ambito di validità

Le presenti istruzioni valgono per i seguenti tipi di apparecchi:

- WB 3300
- WB 3300-IT
- WB 3300-11
- WB 3800
- WB 3800-IT
- WB 3800-11

#### 1.2 Destinatari

Le presenti istruzioni sono destinate all'utente.

#### 1.3 Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sui dati tecnici specifici per apparecchio sono riportate nelle istruzioni per l'installazione fornite insieme al prodotto.

Per ulteriori informazioni su argomenti particolari (p.es. descrizione dei parametri di funzionamento) consultare la sezione Downloads del sito www.SMA-Italia.com.

Istruzioni per l'uso WB33\_38-BA-BIT120930 5

#### 1.4 Simboli usati

Nelle presenti istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli per avvertenze di sicurezza e informazioni di carattere generale:



#### PERICOLO

L'indicazione "PERICOLO" identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza provoca immediatamente lesioni gravi o mortali!



#### **AVVERTENZA**

L'indicazione "AVVERTENZA" identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare lesioni gravi o mortali!



#### **ATTENZIONE**

L'indicazione "ATTENZIONE" identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare lesioni leggere o medie!



#### **AVVISO**

L'indicazione "AVVISO" identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare danni materiali!



#### Nota


Sono segnalate come note le informazioni rilevanti per il funzionamento ottimale del prodotto.

#### 2 Sicurezza

#### 2.1 Utilizzo conforme

Windy Boy è un inverter per energia eolica che converte la corrente continua di un piccolo impianto eolico in corrente alternata e la immette nella rete pubblica, nella rete domestica o in un sistema Sunny Island.

#### Schema di un piccolo impianto eolico con 1 Windy Boy



Windy Boy può essere utilizzato anche come inverter per convertitori di energia basati su generatori a magnete permanente (impianti di energia idroelettrica, centrali di cogenerazione, generatori diesel, ecc.). Il produttore del piccolo impianto eolico o del generatore deve averne autorizzato l'impiego con questo Windy Boy.

Per motivi di sicurezza è fatto divieto di modificare il prodotto o di montare componenti non espressamente raccomandati o distribuiti da SMA Solar Technology AG.

In fase di dimensionamento dell'impianto assicurarsi che tutti i componenti funzionino esclusivamente nel range dei valori di funzionamento consentiti. Adottare misure di sicurezza adeguate per evitare il superamento della massima tensione di ingresso ammessa dell'inverter. SMA Solar Technology AG offre i componenti adatti a tale scopo, come ad esempio Windy Boy Protection Box (protezione contro sovratensioni per inverter per energia eolica, incluso raddrizzatore).

Istruzioni per l'uso WB33 38-BA-BIT120930 7

#### 2.2 Avvertenze di sicurezza



#### PERICOLO

Scossa elettrica dovuta all'alta tensione nell'inverter.

Anche se esternamente non sono presenti tensioni, all'interno dell'inverter possono verificarsi elevati voltaggi. Le seguenti operazioni possono essere eseguite esclusivamente da un tecnico abilitato:

- Installazione elettrica
- Riparazione
- Modifiche



#### **ATTENZIONE**

Pericolo di ustioni in seguito a contatto con l'involucro durante il funzionamento.

Durante il funzionamento toccare solo il coperchio dell'involucro e il display.



8

#### **AVVISO**

Danneggiamento irreparabile dell'inverter dovuto a sovratensione se il LED verde lampeggia per 4 volte.

 Informare immediatamente il proprio tecnico abilitato quando il LED giallo lampeggia e sul display è visualizzato il messaggio raffigurato a lato.

!Upv alta! !SCONNETTERE!

## 2.3 Spiegazione dei simboli

## 2.3.1 Simboli sull'inverter

Simbolo	Significato	
	Indicazione del funzionamento.	
4	Dispersione verso terra o varistore difettoso. Informare l'installatore.	
Ţ <u>i</u>	Si è verificato un errore. Informare <b>immediatamente</b> l'installatore.	
11000	Toccando il coperchio dell'involucro è possibile comandare il display.	
	1 tocco: l'illuminazione di sfondo si accende oppure sul display viene visualizzato un altro messaggio.	
	• 2 tocchi consecutivi*: il display visualizza il tipo di inverter, la versione firmware e la norma nazionale impostata (vedere capitolo 4.2 "Messaggi sul display durante il funzionamento" (pagina 12)).	
	QR-Code <sup>®</sup> ** per il programma Bonus di SMA	
	Informazioni relative al programma Bonus di SMA si trovano all'indirizzo www.SMA-Bonus.com	

<sup>\*</sup> Questa funzione è valida a partire dalla versione firmware 4.00.


lstruzioni per l'uso WB33\_38-BA-BIT120930 9

<sup>\*\*</sup> QR-Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED.

## 2.3.2 Simboli sulla targhetta d'identificazione

Simbolo	Significato
<b>A</b>	Avvertenza che indica tensione elettrica pericolosa.
	L'inverter funziona in alta tensione. Tutti i lavori sull'inverter devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici abilitati.
	Avvertenza di superficie molto calda
	L'inverter può surriscaldarsi durante il funzionamento. Evitare il contatto durante il funzionamento.
	Tenere presente tutta la documentazione allegata all'inverter.
<u>\$</u>	Non smaltire l'inverter con i rifiuti domestici. Ulteriori informazioni relative allo smaltimento sono riportate nelle istruzioni per l'installazione fornite insieme al prodotto.
	Marchio CE
(€	L'inverter soddisfa i requisiti previsti dalle direttive CE in vigore.
8	L'inverter è dotato di un trasformatore.
DC	Corrente continua (CC)
AC ~	Corrente alternata (CA)
IP65	Grado di protezione IP65
00	L'inverter è protetto dall'infiltrazione di polvere e getti d'acqua provenienti da ogni direzione.
$\triangle$	L'inverter è adatto al montaggio all'esterno.
RAL	Marchio di qualità RAL per gli impianti a energia solare.
	L'inverter soddisfa i requisiti stabiliti dall'Istituto Tedesco per la Sicurezza della Qualità e la Certificazione.

# 3 Panoramica del prodotto



Posizione	Denominazione	
Α	Coperchio dell'involucro	
В	Display	
С	LED	
	LED verde = in funzione	
	LED rosso = dispersione verso terra o varistore difettoso	
	LED giallo = guasto	
D	Griglia di aerazione	
E	Targhetta d'identificazione dell'inverter mediante il numero di serie (Serial No.).	

Istruzioni per l'uso WB33\_38-BA-BIT120930

## 4 Display

#### 4.1 Comando

Il display segnala i valori attuali dell'impianto. I valori visualizzati vengono aggiornati ogni 5 secondi. Toccando il coperchio dell'involucro è possibile comandare il display.

#### 1 tocco:

12

Si attiva la retroilluminazione. Dopo 2 minuti l'illuminazione si spegne automaticamente.

#### 2 tocchi consecutivi (a partire dalla versione del firmware 4.00):

Il display visualizza il tipo di inverter, la versione firmware e la norma nazionale impostata.

## 4.2 Messaggi sul display durante il funzionamento

Dopo la messa in servizio il display visualizza il tipo di inverter, la versione firmware e la norma nazionale impostata. Durante il funzionamento, per visualizzare nuovamente i messaggi sul display della fase iniziale toccare per 2 volte consecutive il coperchio dell'involucro (dalla versione firmware 4.00).

Messaggio sul display	Descrizione
SB xxx WRxxx	Tipo di inverter
Sunna Boa xxx WRxx	
BFR Version x.xx SRR Version x.xx	Versione firmware dei processori interni
VDE-AR-N4105	Norma nazionale impostata per l'inverter, esempio: "VDE-AR-N4105"

In caso di inserimento corretto dell'inverter nella rete pubblica, dopo circa 1 minuto vengono visualizzati i seguenti messaggi a rotazione. Ogni messaggio viene visualizzato per 5 secondi, dopodiché il ciclo ricomincia daccapo.

Messaggio sul display	Descrizione
E-oggi 0Wh Stato Turbine	Energia generata nel giorno in corso Messaggio di stato "Turbine" *
Stato Turbine	Messaggio di stato "Turbine"**
Pac 903W Uac 230V	Potenza di immissione momentanea Tensione di rete CA dell'inverter
Qac 200VAr PF 0.987	Dopo altri 5 secondi, o dopo aver toccato il display, viene visualizzato il valore attuale della potenza reattiva Qac e del fattore di sfasamento cos φ (PF).**
E-total 0Wh h-total 0h	Somma totale dell'energia immessa Totale delle ore di funzionamento nel processo di immissione

<sup>\*</sup> Valido per WB 3300 / WB 3300-IT / WB 3800 / WB 3800-IT

Istruzioni per l'uso WB33\_38-BA-BIT120930

<sup>\*\*</sup> Valido per WB 3300-11 / WB 3800-11

## 4.3 Messaggi sul display durante un guasto

In questo caso l'inverter segnala lo stato di "Anomalia" e visualizza un messaggio di errore. Informare l'installatore. Vengono visualizzati i seguenti messaggi:

Messaggio sul display	Descrizione
E-oggi ØWh Stato Anomalia	Energia generata nel giorno in corso  Messaggio di stato "Anomalia"
Anomalia Vac-Bfr	Condizione di funzionamento Messaggio di errore
con: 261V a: 245V	Valore misurato al momento del guasto Valore misurato attuale (appare solo quando il guasto è imputabile a un valore misurato)

## 4.4 Sovratensione CC

Messaggio sul display	Descrizione
!Upv alta! !SCONNETTERE!	La tensione d'ingresso CC dell'inverter è troppo elevata. Informare <b>immediatamente</b> l'installatore!

# 5 Segnali LED

Stato			Descrizione
***		Tutti i LED sono accesi	L'inverter si inizializza.
	<b>∄</b> ●		
, B	<b>Z</b> O	Tutti i LED sono spenti	La tensione di ingresso CC sull'inverter è troppo bassa per un'immissione in rete.
	<u>f</u> O		
, B	₩ <b>1</b>	Tutti i LED lampeggiano	L'inverter si trova in fase di avvio.
		LED verde acceso	L'inverter immette corrente nella rete pubblica.
, <u>\$</u>	₹ O	LED verde lampeggiante	Ciò può essere dovuto alle seguenti cause:  • L'inverter monitora la rete elettrica pubblica e attende che la tensione CC raggiunga un determinato limite per poter immettere elettricità nella rete.
			Interruzione del funzionamento     Limitazione della potenza nell'inverter

Istruzioni per l'uso WB33\_38-BA-BIT120930

Stato			Descrizione
~ \$\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{	☑ ○	Il LED rosso è acceso	Si è verificato un errore di dispersione verso terra oppure uno dei varistori controllati termicamente sul lato
	<u>4</u> ■		d'ingresso CC è difettoso. Informare l'installatore.
, B	<b>2</b> 0	Il LED giallo è acceso	L'inverter si trova nella condizione di funzionamento "Blocco permanente del funzionamento". Le cause
82			possono essere molteplici. Informare l'installatore.
~ <b>*</b>	<b>Z</b> O	Il LED giallo lampeggia	L'inverter segnala un'anomalia. Le cause possono essere molteplici. Informare l'installatore.
	<u>4</u> O		

## 6 Controllo visivo, manutenzione e pulizia

#### Controllo visivo

Controllare che l'inverter e i cavi non presentino danni visibili all'esterno. Se si riscontrano danni, rivolgersi al proprio installatore. Non effettuare alcuna riparazione autonomamente.

#### Manutenzione e pulizia



#### **AVVISO**

Danneggiamento del display a causa dell'uso di detergenti.

 Se l'inverter è sporco, pulire il coperchio dell'involucro, il display e i LED esclusivamente con acqua pulita e un panno umido.

lstruzioni per l'uso WB33 38-BA-BIT120930 17

## 7 Ricerca errori

## 7.1 Messaggi di stato

L'inverter può trovarsi in diversi stati operativi, che vengono visualizzati come segnalazioni di stato e possono variare a seconda del tipo di comunicazione.

Messaggio	Descrizione	
Anomalia, anomalia	Anomalia	
	Questo messaggio viene visualizzato per motivi di sicurezza e impedisce che l'inverter si colleghi alla rete elettrica pubblica. Informare l'installatore.	
Derating	Surriscaldamento nell'inverter. L'inverter riduce la sua potenza per evitare il surriscaldamento. Al fine di evitare inutili cali di rendimento, si consiglia di verificare il dimensionamento dell'impianto. Informare l'installatore.	
Errore	È stato individuato un errore. Informare l'installatore.	
in attesa	Le condizioni di collegamento non sono (ancora) soddisfatte.	
monit.Rete	Monitoraggio della rete	
	Questo messaggio compare durante la fase di avvio, prima del collegamento dell'inverter alla rete pubblica, come pure dopo un errore.	
Off Grid	L'inverter è in modalità isola. Questa modalità è stata studiata appositamente per il funzionamento in un impianto a isola.	
offset	Allineamento offset dell'elettronica di misurazione	
Stop	Interruzione del funzionamento	
Turbine	L'inverter si trova nella condizione di funzionamento "Turbine". Questa modalità è stata studiata appositamente per il funzionamento in un piccolo impianto eolico.	
V-Const	Funzionamento a tensione costante	

#### 7.2 Canali di misurazione

Se l'inverter è dotato di un prodotto di comunicazione, per la diagnosi è possibile trasmettere numerosi canali di misurazione e messaggi.

Canale di misurazione	Descrizione		
Errore	Descrizione dell'anomalia / dell'errore attuale		
E-Totale	Somma totale dell'energia immessa		
Event-Cnt	Numero di eventi occorsi		
Fac	Frequenza di rete		
h-On	Totale delle ore di esercizio		
h-Total	Totale delle ore di funzionamento nel processo di immissione		
lac	Corrente di rete		
lpv	Corrente CC		
Numero di serie	Numero di serie dell'inverter		
Pac	Potenza CA erogata		
Rete On	Totale dei collegamenti con la rete		
Riso	Resistenza di isolamento del piccolo impianto eolico		
Stato	Indicazione dell'attuale condizione di funzionamento		
Uac	Tensione di rete		
Upv	Tensione d'ingresso CC		
Upv-Nom	Tensione nominale CC		

Istruzioni per l'uso WB33\_38-BA-BIT120930

### 8 Glossario

#### CA

Abbreviazione di corrente alternata.

#### CC

Abbreviazione di corrente continua.

#### **Derating**

Parola inglese per "strozzamento": riduzione pilotata della potenza, prevalentemente in funzione delle temperature di componenti.

#### Varistore

20

I varistori hanno la funzione di proteggere i componenti elettronici nell'inverter da picchi di energia dovuti a scariche atmosferiche quali, ad esempio, quelle che possono verificarsi per effetto di un fulmine caduto nelle vicinanze.

#### 9 Contatto

In caso di problemi tecnici rivolgersi al proprio installatore. Per poter fornire un aiuto mirato, necessitiamo dei seguenti dati:

- Tipo di inverter
- Numero di serie dell'inverter
- Tipo di piccolo impianto eolico collegato
- Codice di lampeggiamento o messaggio sul display dell'inverter
- Dotazione opzionale (ad es. i prodotti di comunicazione)

#### SMA Italia S.r.l.

Milano Business Park Edificio B2 Via dei Missaglia 97 20142 Milano

Tel. +39 02 8934 7200

Fax +39 02 8934 7201 Service@SMA-Italia.com

www.SMA-Italia.com

Istruzioni per l'uso WB33\_38-BA-BIT120930 21

Le informazioni contenute in questa documentazione sono proprietà di SMA Solar Technology AG. Per la pubblicazione, integrale o parziale, è necessario il consenso scritto di SMA Solar Technology AG. La riproduzione per scopi interni all'azienda, destinata alla valutazione del prodotto o al suo utilizzo corretto, è consentita e non è soggetta ad approvazione.

#### Garanzia di fabbrica SMA

Le attuali condizioni di garanzia sono allegate al vostro apparecchio. In caso di necessità, è possibile scaricarle dal sito Internet www.SMA.de o ottenerle in formato cartaceo attraverso i normali canali di distribuzione.

#### Marchio

Tutti i marchi sono validi anche se gli stessi non sono contrassegnati separatamente. L'assenza di contrassegno non significa che un prodotto o un marchio non siano registrati.

Il marchio e il logo  $Bluetooth^{\odot}$  sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; il loro utilizzo da parte di SMA Solar Technology AG è autorizzato con licenza.

#### SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germania

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

© 2004-2012 SMA Solar Technology AG. Tutti i diritti riservati.

lstruzioni per l'uso WB33 38-BA-BIT120930 23

## **SMA Solar Technology**

# www.SMA-Solar.com

**SMA Solar Technology AG** 

www.SMA.de

SMA America, LLC

www.SMA-America.com

SMA Technology Australia Pty., Ltd.

www.SMA-Australia.com.au

SMA Benelux SPRL

www.SMA-Benelux.com

SMA Beijing Commercial Co., Ltd.

www.SMA-China.com

SMA Czech Republic s.r.o.

www.SMA-Czech.com

SMA France S.A.S.

www.SMA-France.com

**SMA Hellas AE** 

www.SMA-Hellas.com

SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.

www.SMA-lberica.com

SMA Italia S.r.l.

www.SMA-Italia.com

SMA Technology Korea Co., Ltd.

www.SMA-Korea.com

